

KABEL EINZIEHEN BEIM FORD MONDEO

Diese Frage wurde schon oft gestellt: „Ich will meine Endstufen im Kofferraum mit Spannung versorgen, finde aber keine Möglichkeit, Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu bekommen...“ Hier ein Lösungsvorschlag von Michael:

Leicht wird das nicht aber es geht. Habe auch ein 16mm² Kabel eingezogen und es ging "grade noch".

Die einzige Lösung ohne Bohren bedeutet: Suchen suchen suchen.

Wenn Du vor der geöffneten Motorhaube stehst, ist rechts hinten IM KOTFLÜGEL ein etwas 5cm großes Loch mit einem Gummistopfen wo meistens ein kleiner Kabelstrang durchläuft der schwarz isoliert ist.

Entferne den Gummistopfen und leuchte da mal rein in Richtung Armaturenbrett.

Du siehst eine rechteckige Öffnung ca. 2-3 cm hinter dem Loch.

Hier muß das Kabel durch!

Probiere es erst gar nicht zuerst einen kleinen Draht reinzubekommen - zwecklos!

Gleich mit dem 16mm² Kabel rein, dann spürst Du ´s wenigstens später.

Jetzt baust Du im Fußraum die Verkleidung ab. Hierzu mußst Du nur die beiden Plastikschrauben rausnehmen und das ganze mit etwas sanfter Gewalt von der Motorhaubenentriegelung entfernen.

Darunter ist Dämmmaterial, das biegst Du auf die Seite.

Jetzt siehst Du einen großen Hohlraum, vergiß ihn! Hinter diesem Hohlraum siehst Du einen Kabelstrang mit etlichen dünnen Käbelchen, alle Farben und nur stellenweise isoliert.

HINTER diesem Kabelbaum befindet sich ein kleines Loch (erfühlen, man sieht es nicht).

Ein Kumpfel soll oben mit dem Kabel ein wenig "wackeln" während Du mit den

Goldschmiedfingern in dieses Loch krabbelst. Mit der dritten Hand.... usw.

Es geht wirklich, ich habs nicht geglaubt, ist aber ne unheimliche Sucherei!

Dafür kommst Du gleich an der richtigen Stelle raus damit und kannst unter der Fußleiste gleich weiterfahren!

Viel Glück beim Einziehen!

Fordliche Grüße

Mich@el